

## **Gebruiksaanwijzing Patioheater**

*Bedieningsinstructies voor het eerste gebruik en na elke vervanging van de gasfles moet vóór ontsteking alle lucht uit het gastoevoersysteem worden verdreven. Om dit te doen, draait u de regelknop linksom naar de waakvlamstand. Druk de knop in en houd hem 3 minuten vast, voordat u probeert de verwarmers te ontsteken.*

### **Waakvlam ontsteken:**

1. Controleer voor gebruik alle aansluitingen
2. Draai de gastoevoer open
3. Druk de regelknop in en draai hem linksom naar de PILOT stand. (Zie foto)
4. Houd de knop ingedrukt en druk de IGNITION knop een aantal keren in totdat de waakvlam ontsteekt. Houd de knop 10 seconden in totdat de waakvlam brandt wanneer de knop losgelaten wordt.
5. Als de waakvlam niet ontsteekt, druk de knop in en draai deze naar OFF en herhaal.

### **Terrasverwarmer ontsteken:**

1. De waakvlam moet aan zijn en de knop op PILOT staan.
2. Druk de knop 3mm in en draai tegen de klok in naar HIGH.
3. Wanneer de terrasverwarmer brandt, draai de knop met de klok mee van HIGH naar LOW zoals gewenst.

*Opm.: kort nadat hij ontstoken is, kan de brander lawaaierig zijn. Om excessief geluid van de brander te voorkomen, draait u de regelknop naar de waakvlamstand. Draai de knop vervolgens opnieuw naar het gewenste terrasverwarmersniveau.*

### **Uitzetten:**

1. Houd de regelknop ingedrukt en draai de knop rechtsom naar OFF (uit).
2. Sluit na gebruik de kraan van de gasfles of de regelaar.



3. Laat het apparaat afkoelen, voordat u het verplaatst.