



PARTYSERVICE
het Goot

Bel Ons
PARTYVERHUUR

Gebruiksaanwijzing van het koffiezetapparaat

1. Algemeen

- Het toestel mag nooit onder water worden gedompeld of afgespoten worden;
- Wanneer het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt is het raadzaam de stekker uit het stopcontact te verwijderen;
- Het toestel dient uitsluitend op een geaard stopcontact te worden aangesloten;
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in aanraking komt met de warmhoudplaten, deze worden tijdens het gebruik zeer heet;
- Plaats het toestel rechtop op een stevige en vlakke ondergrond.

2. Ingebruikname

Voordat het koffiezetapparaat in gebruik genomen wordt moeten eerst de volgende handelingen worden verricht.

- a. Giet een kan koud water in het waterreservoir (E);
- b. Wacht hierna 3 minuten totdat het water zich in het gehele systeem bevindt;
- c. Schuif het inschuifilter (C) in het apparaat en plaats een lege kan (B) op het onderste warmhoudplaatje (A);
- d. Steek na deze handeling de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan d.m.v. de schakelaar (F);
- e. Het oranje controlelampje (H) zal nu gaan branden totdat het apparaat is doorgelopen, wanneer het lampje dooft is het apparaat klaar voor gebruik;
- f. Schakel het apparaat uit en gooi het doorgelopen hete water weg. Het apparaat is nu gereed voor gebruik.

3. Koffiezetten

- a. Plaats een filter met een aangepaste hoeveelheid snelfiltermaling koffie in het inschuifilter (C) en schuif dit terug. (7 gram koffie per kop is voldoende)
- b. Vul het waterreservoir met een kan koud water, plaats daarna de lege kan (B) voorzien van deksel direct op het warmhoudplaatje onder de inschuifilter (C)
- c. Schakel het apparaat in met de aan/uit schakelaar (F), tevens schakelt het onderste warmhoudplaatje (A) in;
- d. Het oranje controlelampje (H) zal nu gaan branden en het koffiezetten begint;
- e. Wanneer het controlelampje dooft, stopt de heet water toevoer, na circa 1min is al het water door de inschuifilter.
- f. De gezette koffie in de koffiekkan uit - schenken, of het geheel op het bovenste warmhoudplaatje (D) zetten. Het bovenste warmhoudplaatje wordt apart in - geschakeld door schakelaar (G); Na reiniging van het inschuifilter is het toestel gereed voor het volgende zetsel.

4. Reinigen na gebruik

- a. Het apparaat dient na gebruik gereinigd te worden met een schone vochtige doek;
- b. De koffiekkan en het inschuifilter kunnen op normale wijze worden afgewassen. Het inschuifilter mag niet in de vaatwasmachine gereinigd worden.