



Gebruiksaanwijzing Chafing dish

In gebruik nemen:

1. Plaats het frame op een stabiele ondergrond.
2. Plaats de gelpotjes in het frame onder de waterbak. De gel branders moeten minimaal 1 cm vrij van het oppervlakte staan.
3. Vul bij voorkeur het warmtewaterbad met warm water tot 1 of 2 cm.
4. Verwijder deksels van de brandpasta bakjes.
5. Steek de brandpasta met een lange aansteker aan. ***Let op: de vlam is bijna onzichtbaar.***
6. Leg de deksel op de chafing dish.
7. Plaats het eten onder de deksel. ***Let op: er wordt condens aan de binnenkant van de deksel gevormd, til de deksel schuin op zodat u de hete condens niet in uw gezicht komt.***

Na gebruik:

1. Plaats een lepel met de bolle zijde op de vlam voor 10 seconden. En controleer of deze uit is.
2. Laat 30 minuten afkoelen.
3. Verwijder het voedsel.
4. Water weggieten. ***Let op: dit kan nog warm zijn.***
5. Wanneer u de chafing dish vies inlevert brengen wij hier € 5,- extra voor in rekening.

Belangrijk:

1. Houd kinderen op een afstand
2. Gebruik alleen de brandpasta bestemd voor een chafing dish
3. De gel brand ongeveer 3 tot 4 uur
4. De gehele chafing dish kan heet zijn
5. Bij twijfel over gebruik: Bel Ons tel: 035-5432961